

**MODE D'EMPLOI MOTO – QUAD****DEPASSEMENT**

Quelqu'un veut vous doubler : **vous entendez**  
« **bip bip biip--- bip bip biip** »  
Préparez vous à vous ranger dès que possible


**MARCHE ARRET**

Automatique si le branchement est alimenté par le coupe circuit, sinon penser à allumer votre Sentinel avant la spéciale et à l'éteindre sur le bivouac  
Appui 2 secondes sur le bouton ON OFF  
**Voyant rouge quand le Sentinel est allumé**

**ACCIDENT**

Il y a un **accident** aux alentours : vous entendez  
« **biiiiip ----- biiiiip--- biiiiip -----** »

ET le flash s'allume  **RALENTISSEZ**

**VOLUME**

3 positions : bas, moyen, haut



Vous êtes en **panne ou accidenté à un endroit dangereux (après un virage ou une dune) :**

appuyez sur les  
**2 touches d'Alarme simultanément**, vous  
enverrez un signal aux concurrents  
500 mètres aux alentours  
Pour l'**arrêter** appuyez à nouveau sur les  
**2 touches d'Alarme simultanément**

